

INSTRUCCIONES PARA CONFIGURAR EL CONTROLADOR

PANEL DE CONTROL



PASOS PARA CONFIGURAR LOS PARÁMETROS

1		Para encender la bomba, presione el botón rojo .	
2		Para cambiar los parámetros de configuración, presione una vez el botón SPRAY , ubicado debajo del botón rojo.	Mantenga presionado durante 3–5 segundos hasta que aparezca el siguiente parámetro.
3		Presione y mantenga el botón SET durante 3–5 segundos , hasta que aparezca el primer parámetro en la pantalla.	
4		El primer parámetro será T1 Pause (tiempo de pausa). Establezca el valor deseado, por ejemplo 20 segundos (o cualquier otro tiempo necesario), usando los botones «+» y «-».	
5		Presione y mantenga el botón SET durante 3–5 segundos , hasta que aparezca el siguiente parámetro (T2 Work).	
6		El siguiente parámetro es T2 Work (tiempo de trabajo). Establezca el valor deseado, por ejemplo 15 segundos .	
7		Presione y mantenga el botón SET durante 3–5 segundos , hasta que aparezca el siguiente parámetro (T3 Drain Open).	
8		El siguiente parámetro es T3 Drain Open (tiempo de apertura de la válvula de drenaje). Se recomienda configurar un valor entre 1 y 3 segundos .	
9	x2	Después de esto, presione el botón SET dos veces .	
10		Luego, presione el botón SPRAY , ubicado debajo del botón rojo, para guardar los ajustes y salir del modo de programación.	



CONFIGURACIÓN COMPLETADA

El controlador funcionará según el ciclo establecido:
15 segundos de trabajo, luego 20 segundos de pausa
 (o según los valores que haya configurado).

