

El rango de tiempo (segundos-minutos-hora) se ajusta con las mismas flechas arriba-abajo (botones 3 y 5). Al finalizar el ciclo de programación, pulse brevemente la flecha lateral (botón 4). Este ciclo de programación configura el tiempo de funcionamiento de la bomba. La pantalla muestra SEN (segundos), PIN (minutos) y HOUR (horas).



4. Seleccione la inscripción t2 (tiempo de pausa), presione la flecha "lateral" (botón 4) Una vez más... Repita el ciclo de programación según el punto "3" de este manual. El ciclo de programación anterior establece el tiempo de pausa de la bomba.

5. El temporizador RVU-16 tiene 8 programas de funcionamiento: 4 encendido-apagado y 4 cíclicos.

El programa de funcionamiento de su temporizador está preconfigurado. Sin embargo, si es necesario, puede reiniciarlo manteniendo presionada la flecha "hacia afuera" (botón 4) durante 2 segundos y seleccionando la sección.

PrG, aparecerán tres símbolos en el indicador, el primero de los cuales parpadeará. Utilice las flechas arriba y abajo para lograr la siguiente disposición de símbolos en el indicador (_ - o).



Para salir del modo de programación, es necesario esperar 15 segundos hasta que aparezca la inscripción StP y presionar brevemente la flecha "lateral" (botón 4).

El inicio se produce presionando brevemente la flecha “lateral” (Botón 4).

Operación mediante control remoto.

El botón B enciende/apaga el sistema, el botón A

Habilita/deshabilita la operación mediante temporizador.

Instrucciones de programación del temporizador



- 1- Interruptor de palanca para encender/apagar el controlador; selección de 2 modos (- - encendido constante; O - operación desde el control remoto; = - operación desde el temporizador)
- 3.5 - Flechas arriba y abajo para ajustar el temporizador; 4 - Botón para ingresar al menú y cambiar al siguiente valor ajustable

Para comenzar a configurar el temporizador, debes:

1. Manteniendo pulsada la flecha “lateral” (botón 4) durante 2 segundos, detenga el programa; en la pantalla aparecerá el mensaje StP (configuración).
2. Manteniendo pulsada la flecha lateral (botón 4) durante 2 segundos, en la pantalla aparecerá la indicación t1 (tiempo de funcionamiento); pulse de nuevo la flecha lateral (botón 4).
3. Para cada división que parpadea, configure el valor deseado de 0 a 9 con las flechas arriba y abajo (botones 3 y 5). Luego, pase a la siguiente división con la flecha de avance (botón 4). Tras configurar el valor en la tercera división, que muestra décimas del tiempo establecido, pulse la flecha de avance (botón 4) para continuar con la selección.